

※純正スライドパッドのパーツが取扱説明書(本紙)のイラストと明らかに異なる場合は、弊社お客様窓口までお問い合わせください。

3DSSL用拡張スライドパッド専用パーツ
クロビ 取扱説明書

同梱品
十字ネジ(1個)
予備用十字ネジ(2個)
クロビ本体(表面/背面)
アタッチメントA(1個)
アタッチメントB(1個)
Y字ドライバー(1本)
取扱説明書(本書)

取り付け前にお読みください

この製品のご使用には、「3DSSL用拡張スライドパッド」(別売)が必要で、また、お客様ご自身による組み立てが必要です。組み立てやご使用をはじめ、使用する「3DSSL用拡張スライドパッド」の解体や現状復帰に関しても全てお客様の自己責任で行っていただき、この製品を使用する上で生じた不具合や破損等について、弊社では一切の責任を負いかねますことをご理解の上、ご使用ください。また、この製品の仕様に関するご質問以外は、すべてサポート対象外とさせていただきますことを予めご了承ください。※パーツの初期不良(形状、破損等)はサポート対象です。

取り付け・取り外しに関する注意

- 小さなお子様を使用される場合は保護者の方が取り付けを行ってください。
- 何度も付け外しを行うと、ネジが緩くなってしまうのでご注意ください。
- この製品の取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えてネジ穴をつぶさないようにご注意ください。ネジ穴がつぶれた場合、弊社では保証いたしかねます。
- 製品付属のドライバーでネジが回らなく場合は、持ち手の長いドライバー(別売)を使用してください。
- 交換後の純正拡張スライドパッドのパーツは紛失しないようにしっかりと保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

- この製品は、食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 感電注意。濡れた手で製品を触らないでください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。
- ショートの原因となります。
- 水や火の中に入れたら、ハンダ付けは絶対しないでください。
- 火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。

3DSSL用拡張スライドパッドの解体(11)に必要なパーツが全て揃っているか必ずご確認ください

01 拡張スライドパッド背面 外側

付属のY字ドライバーで拡張スライドパッド背面の9箇所のY字ネジを外して、背面パーツを外します。

02 拡張スライドパッド背面 内側

付属のY字ドライバーで拡張スライドパッド内側の5箇所のY字ネジを外します。

03 Rボタン/ZRボタン

←配線注意

[Rボタン/ZRボタン]を外し、付属の+ドライバーでスライドパッド部分の2箇所の+字ネジ(銀)を外します。

04 フレキケーブルに注意

ボタンや基板、赤外線センサーなどを拡張スライドパッドから取り外します。スライドパッドからベースを引き抜きます。

05 ワッシャーA

拡張スライドパッド表面 内側

スライドパッド

ワッシャーB

スライドパッド部分のワッシャーAを取り外します。

06 切れ込み

ワッシャーB

切れ込みのいったワッシャーBを取り除きます。ワッシャーBの切れ込みにスライドパッドを引っ掛けてから回転させます。

07 拡張スライドパッド表面 内側

すべり止めゴムA~Dを取り外します。

08 拡張スライドパッド表面 外側

スライドパッド

拡張スライドパッド表面外側より、スライドパッドを斜めにして回転させて取り外します。

09 拡張スライドパッド表面 外側

電池カバー

ボルト

拡張スライドパッド表面 外側

拡張スライドパッド表面外側より、コイン等を使用してボルトと電池カバーを取り外します。

10 拡張スライドパッド表面 内側

ナット

拡張スライドパッド表面内側よりナットを取り外します。

11 クロビで使用するパーツ

↑ Y字ネジ(黒) : 14本	↑ 十字ネジ(銀) : 2本	● スライドパッド : 1個
		● ワッシャーA : 1個
		● 電池カバー : 1個
		● ボルト : 1個
□ □ □ □ すべり止めゴムA~D : 各1個		● ナット : 1個

拡張スライドパッドより取り外したパーツを確認してください。使用しないパーツは紛失しないように大切に保管してください。

クロビ付属パーツ

アタッチメントA アタッチメントB

↑ 十字ネジ(黒) : 3本(内予備2本)

※使用しないパーツ

● ワッシャーB

クロビの組み立て

12 スライドパッド

クロビ背面 外側

クロビ背面パーツの外側からスライドパッドを取り付けます。

13 スライドパッドベース+基板

アタッチメントA

↑ 十字ネジ(銀)

クロビ付属 十字ネジ

スライドパッドベース+基板をアタッチメントAに固定します。十字ネジ2本(銀)、クロビ付属十字ネジ1本を使用します。

クロオビ

14

Rボタン/ZRボタン

Rボタンは使用しません

Rボタン/ZRボタンからRボタンのみを取り外します。パネが曲がったり外れたりしないように注意してください。

15

Rボタンを取り除いたZRボタン

アタッチメントB

Y字ネジ

Y字ネジ

ZR

側面図

ZRボタンをアタッチメントBに固定します。Y字ネジ2本を使用します。

21

クロオビ背面 内側

ネット

電池ボックス用のネットをクロオビ背面内側に設置します。

22

クロオビ表面 内側

A B C D

すべり止めゴムA~Dをクロオビ表面内側に設置します。それぞれをしっかりと差し込んで取り付けます。

16

ワッシャーA

スライドパッドベース+基板+アタッチメントA

クロオビ背面 内側

Y字ネジ

スライドパッド

クロオビ背面

ワッシャーA

スライドパッドベース+基板+アタッチメントA

スライドパッドベース+基板+アタッチメントAとワッシャーAをスライドパッドに取り付けて固定します。Y字ネジ2本を使用します。*スライドパッドの向き、ワッシャーAが落下しないように注意してください。

23

クロオビ背面 外側

クロオビ表面 外側

Y字ネジ6本を使用します。

24

クロオビ背面 外側

単四形乾電池(別売)

クロオビ背面の電池ボックスに単四形乾電池(別売)を+-の向きに気をつけながらセットします。

17

Y字ネジ

クロオビ背面 内側

Y字ネジ

ZRボタン+アタッチメントBをクロオビ背面内側に固定します。Y字ネジ2本を使用します。

18

クロオビ背面 内側

クロオビ背面内側の電池ボックス部分に+-それぞれの電極を差し込みます。

25

クロオビ背面 外側

電池カバーとボルトをクロオビ背面の電池ボックスに取り付けます。クロオビの組み立ては以上で完成です。

26

クロオビ背面 外側

クロオビ背面の下部に3DSLL本体のタッチペンを差し込み、表面に3DSLL本体をセットして使用します。

19

Y字ネジ

クロオビ背面 内側

Y字ネジ

ZLボタンをクロオビ背面内側に固定します。Y字ネジ2本を使用します。

20

クロオビ背面 内側

赤外線センサーをクロオビ背面内側に設置します。

動画でさらに詳しく!

<http://www.gametech.co.jp/preorder/kuroobi/movie.html>



この製品の仕様に関するご質問以外は、すべてサポート対象外とさせていただきますを予めご了承ください。
※パーツの初期不良(形状、破損等)はサポート対象です。

お客様窓口 : 092-433-9918
受付時間: AM10:00~PM6:00(土日祝祭日は除く)

●この製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。●イラストと本製品は多少異なる場合があります。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。●記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●3DSLL™拡張スライドパッドは任天堂株式会社の登録商標です。

株式会社ゲームテック
〒812-8629 福岡県福岡市博多区榎田1丁目9-25
(ホームページ) <http://www.gametech.co.jp>